



Nordsjö Vevlim

Om dette produktet



Svake og sterkt sugende underlag limvaskes med lim blandet med like deler vann. Tette underlag skal være godt rengjort og festet. Underlaget skal være rent, fast, jevnt og tørt. Ujevnheter sparkles med utspedd sparkel og slipes. Følg produsentens anvisninger. Påfør limet jevnt på veggen med en rulle. Påfør ikke større flater med lim enn det man kan montere innen 15-30 minutter, avhengig av unde

rlag, temperatur og luftfuktighet. Monter veggmaterialet i vått lim på sugende underlag, og med sent hugg på tette underlag. Monter iht produsentens anvisninger. Press fast materialet, slik at all luft presses ut. Før rommet tas i bruk, kreves det en tørketid på ca 2 døgn på sugende underlag og 7 døgn på tette underlag. Monteringstid 0-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet.

Viktige fordeler

-  Ideell for glassfibervev, vinyltapet, akryl og vinyl strukturtapet med papirbakside i tørre områder

Spesielle egenskaper

-  Lett å påføre
-  Smussavvisende

Teknisk informasjon

Berøringstørt	timer
Kan males over	timer
Dekkeevne	Ca. 3-5 m ² /liter

Produktinformasjon

Sammensetning

Viktige fordeler

Ideell for glassfibervev, vinyltapet, akryl og vinyl strukturtapet med papirbakside i tørre områder

Pakkestørrelse

5L, 15L

Påføringsmåte

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern løse rester av tapet. Overflaten på vinyltaper skal fjernes. Sparkle ut ujevnheter, samt bredsparkle glassfibervev som sitter godt fast. Malte flate rengjøres med Original Forvask og mattslipes ved behov. Svake og sterkt sugende underlag limes først med Professional Binderlakk iht anvisningen på emballasjen.