



Nordsjö Våtromslim

About this product

Lim for våtromstapeter og glassfibervev. Kan også brukes som overlappsslim.

Key Benefits

- ✓ Montering av våtromstapeter og glassfibervev
- ✓ Meget egnet som overlappsslim

Special Features

- ✓ Utviklet for profesjonelle malere

Technical Information

Coverage

4-5 m²/liter

Product Information

Composition

Key Benefits

Montering av våtromstapeter og glassfibervev, Meget egnet som overlappsslim

Pack size

1L, 5L, 15L

Application Method

Svake og sterkt sugende underlag forvaskes med lim blandet med like deler vann. Tette underlag skal være godt rengjort og festet. Underlaget skal være rent, fast, plant og tørt. Ujevnheter sparkles med våtsparkel og slipes. Følg produsentens retningslinjer. Påfør limet jevnt på veggen med en rulle. Ikke påfør større flater enn det som kan monteres innen ca 15-30 minutter, avhengig av underlag, temperatur

og luftfuktighet. Monter tapetet i vått lim på sugende underlag, og på tette underlag krever limet et senere hugg. Monter iht produsentens anvisninger. Press materialet godt fast, slik at all luft presses ut. Fuglim iht produsentens anbefalinger. Før rommet tas i bruk, kreves en tørketid på ca 2 døgn på sugende underlag og 7 døgn på tette underlag. Monteringstid: 0-30 minutter avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet.